



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	ESPECIFICACIONER	



1 INTRODUCCIÓN.



3.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE BYPASS.



4.2.2 DUREZA.



4.3



4.3.3 DÍA MÁXIMO ENTRE REGENERACIONES.

Pulsar “OK”.



4.3.8 SEÑAL DOSIFICACION (CF).



5 PROGRAMACIÓN MODELO RBS-E 180.

5.1



5.3 PROGRAMACIÓN AVANZADA.

Para acceder a los ajustes opcionales, pulse y mantenga pulsado el botón “**OK**” durante 3



5.3.3 DÍA MÁXIMO ENTRE REGENERACIONES.

Pulsar **“OK”**.






6



12 TABLA DE ERRORES Y AVISOS.





Ítem	Código	Descripción
------	--------	-------------

